



Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

Volba jazyka (volitelná funkce)

Změna jazyka: *08* (0-4) #

Příchozí hovory

Přijetí: ans/ext

Zrušení hovoru: < Zavěšení

Rozšíření

Volná pobočka: Číslo pobočky ans/ext

Oznámení hovoru: Číslo pobočky **Hovor > ans/ext**

Vrácení před přijetím hovoru: < **Zavěšení Zavěšení >**

Obsazená pob.:

Vyčkávat: ans/ext

Vymazat hovor: < **Zavěšení Zavěšení >**

Jiná pobočka: **Zavěšení >** Číslo pobočky

Blokovaná pob.: **Zavěšení >** Číslo pobočky ans/ext

Volné číslo: < **Zavěšení Zavěšení >**

Inf. o nepřítomnosti: < **Zavěšení Zavěšení >**

Přesm. pob. nebo externí přesměrování: ans/ext

Osobní číslo: **Hovor > ans/ext**

Pager: Číslo pobočky **page ans/ext**

Obsazená pob.: **page announce ans/ext**

Zpráva na pager: *81* Číslo pobočky *
Kód zprávy #

Obejití přesměrování:

Přesměrovaná pob.: **Zavěšení > *60* Číslo pobočky #
Hovor > ans/ext**

Inf. o nepřítomnosti: **Hovor > Hovor > ans/ext**

Dialog 4224 Operator

Spojovací terminál pro
Komunikační systém MD110

Referenční příručka

Úplný návod k použití je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách
<http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>.

Obslužné funkce

Přidržení (1. možn.): ans/ext

Vrácení hovoru: < **Zavěšení** nebo **Zavěšení >**

Přidržení (2. možn.): **Parkování** (Dalším stisknutím vráte)

Přidržení (3. možn.): **Monitor** (Dalším stisknutím vráte)

Oznámení:

Volná pobočka: Číslo pobočky **Hovor > ans/ext**

Obsazená pob.: **announce ans/ext** (Znovu volat)
ans/ext Hovor > <Hovor > ans/ext

Znovu volat: ans/ext

Měření hovorů:

Nejprve pob.: (Požádejte pob. o zavěšení) Č. pobočky
meter Externí č. (Požádejte o přidržení)
< **Hovor <Hovor > ans/ext**

Nejprve ext.: (Požádejte pob. o zavěšení) **meter**
Externí č. (Požádejte o přidržení)
Č. pobočky **Hovor > <Hovor > ans/ext**

Čekající pobočka: **meter Externí č.** < **Hovor > ans/ext**

Rozšíř. vol. tónu: (Požádejte o přidržení) **meter**
Kód externí linky **ans/ext**

Znovu volat: **ans/ext** (Zaznamenejte impulsy)
meter (Zaznamenejte č.) < **Zavěšení**

Sériové vol.: (Po každém hovoru požádejte o přidržení)
serial Č. pobočky **ans/ext** (Znovu volat)
ans/ext Č. nové pobočky

Zrušení: **ans/ext serial < Zavěšení**

Volení čísla během spojeného hovoru: < **Hovor** Zadejte číslice

Zrušení: < **Hovor < Zavěšení**

Napájení do hovoru a vynucené uvolnění: Číslo pobočky **Hovor > Hovor > ans/ext**

Rozdělení hovoru: < **Hovor** nebo **Hovor >**

Asistence

Moderátor: *3# Číslo pobočky **Hovor > ans/ext** (Opakujte pro přidání dalšího)

Opuštění: < **Zavěšení**

Skupinový výběr:

Opuštění skup.: *21* Číslo pobočky #

Opak. vst. do sk.: #21* Číslo pobočky #

Programování individuálních čísel pro zkrácenou volbu:

51 Číslo pobočky * (0-9) *
Číslo #

Vymazání čísla: #51* Číslo pobočky * (0-9) #

Vymazání všech č.: #51* Číslo pobočky #

Přístupový kód:

Zablokování pob.: *76* Číslo pobočky #

Odblokování pob.: #76* Číslo pobočky *
Přístupový kód #

Přesměrování:

Přímé přesměrování: *21* Číslo pobočky #

Zrušení: #21* Číslo pobočky #

Přesměrování, pokud nepřijímá: *211* Číslo pobočky #

Zrušení: #211* Číslo pobočky #

Přesměrování, je-li obsazeno: *212* Číslo pobočky #

Zrušení: #212* Číslo pobočky #

Interní přesměrování účastníka: *21* Číslo pobočky *
Nové číslo #

Zrušení: #21* Číslo pobočky #

Externí přesměrování účastníka: *22* Číslo pobočky #
Kód pro přístup na externí linku a číslo #

Zrušení: #22* Číslo pobočky #

Přesměrování účastníka na pager: *218* Číslo pobočky #

Zrušení: #218* Číslo pobočky #

Inf. o nepřítomnosti (přesměrování zprávy):

S datem/ časem návratu: *230* Číslo pobočky *
Kód nepřítomnosti * Datum/čas #
(Pořadí data je závislé na systému)

Bez data/ času návratu: *230* Číslo pobočky *
Kód nepřítomnosti #

Zrušení: #230* Číslo pobočky #

Osobní číslo (volitelná funkce): *10* Číslo pobočky * (0-5) #

Zrušení: #10* Číslo pobočky #

Volné přihlášení, odhlášení: #11* Číslo pobočky #

Všeobecná deaktivace: #001* Číslo pobočky #

Odchozí hovory

Externí volání: Kód pro přístup na externí linku a číslo

Externí linka obsazena: **announce ans/ext** (Znovu volat)
ans/ext Externí č.

Přes určitou externí linku: *0* Č. linky #
Kód pro přístup na externí linku a číslo

Pobočka v soukromé síti: Číslo pobočky

Pobočka ve vaší ústředně: Číslo pobočky < **Hovor**

Zrušení hovoru: < **Zavěšení**

Opakování volby naposledy volaného čísla: * * *

Individuální číslo pro zkrácenou volbu: * * (0-9)

Další užitečné funkce

Poplach: **Alarm** (Stiskněte a podržte)

Tišňový režim: *90#

Zrušení: #90#

Sledování zneužív. hovorů: *39#

Zkratky

pob. pobočka

č. číslo