



Dialog 4425 IP Vision

IP telefon pro Komunikační systém MD110
a mobilní podnikové komunikační řešení

Referenční příručka

Originální návod je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>. Českou verzi návodu naleznete na stránkách <http://www.damovo.cz/ke-stazeni.html>.

Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

Přihlášení/odhlášení

Přihlášení: **Log on (Přihlášení)** Číslo vlastní pobočky **Log on (Přihlášení)**
Pokud se vyžaduje heslo:
Heslo **Log on (Přihlášení)**

Odhlášení: **Log off (Odhlášení) Yes (Ano)**

Přijímání hovorů

Přijetí:
Bez použití rukou: Stiskněte tlačítko blikající linky
Na jiné pobočce (převzetí hovoru): Zavolejte vyzvánějíci pobočku
CallPickUp (Převzetí hovoru)

Ukončení hovoru: nebo

Volání

Interní volání: Číslo pobočky
Externí volání: Kód pro externí linku a číslo

Bez použití rukou: Volte číslo
Individuální externí linka: * 0 * Číslo indiv. externí linky #
Kód pro externí linku a číslo

Společné číslo pro zkrácenou volbu: Volte číslo pro zkrácenou volbu

Vytáčení funkčních tlačítek: Stiskněte naprogramované tlačítko, např. Centrála

Volební čísla z tel. seznamu: Zadejte první písmeno jména **Search (Hledejte) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Call (Volejte)**

Opakování voleb ze seznamu volání: nebo n **Missed (Zmeškané) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Call (Volejte)**

Opakování naposledy volaného čísla: * * *

Zpětný dotaz

Probíhající hovor: **Zpětný dotaz** Zavolejte dalšího účastníka
Linka 1 nebo **Zpětný dotaz**
Přejděte zpět: **Linka 1** nebo **Zpětný dotaz**
Vraťte se k prvnímu hovoru a ukončete dotaz: **Linka 1**

Přepojení

Probíhající hovor: **Conf/Transf (Konf./přepoj.)** Zavolejte dalšího účastníka
Předání (před nebo po přijetí)

Konference

Probíhající hovor: **Conf/Transf (Konf./přepoj.)** Zavolejte dalšího účastníka
Conference (Konference) (po přijetí)

Zpětné volání

Aktivace: **Zpětné volání**
Zrušení jednotlivého zpětného volání: * 3 7 * Číslo pobočky #
Zrušení všech zpětných volání: * 3 7 #

Čekající volání

Aktivace: **CallWaiting (Čekající hovor)** (při obsazovacím tónu) Vyčkejte

Vstoupení do hovoru

Aktivace: **Intrusion (Vstoupení do hovoru)** (při obsazovacím tónu) Vyčkejte

Bez použití rukou

Aktivace:
Zpět k mikrotelefonu:
Zavěšení:
Vyvěšení:

Vypnutí mikrofonu

Vypněte mikrofon:

Přidržení

Individuální: **Linka**
Pokračování v hovoru: **Linka**

Interní přesměrování

Aktivace z vlastní pobočky: * 2 1 * Číslo nové pobočky #
Zrušení: * 2 1 #
Přesměrování z místa přijetí: * 2 1 * Číslo vlastní pobočky * Číslo nové pobočky #
Zrušení z místa přijetí: * 2 1 * Číslo vlastní pobočky #

Externí přesměrování

Aktivace: * 2 2 # Kód pro externí linku a číslo #
Zrušení: * 2 2 #

Osobní číslo¹

Aktivace nebo změna profilu z vlastní pobočky: * 1 0 * (1 - 5) #
Zrušení: * 1 0 #

Hlasová pošta¹

Vstup do schránky: Volte číslo hlasové pošty a postupujte podle nahraných pokynů
Přišla nová zpráva: Stiskněte naprogramované tlačítko Zpráva a postupujte podle nahraných pokynů

Programování funkčních tlačítek

Programování nebo změna funkce: (dvakrát) **Select (Vyberte)**
Stiskněte vybrané funkční tlačítko
Číslo nebo kód **Save (Uložit)**
Exit (Ukončit) nebo

Jazyk displeje

Změna jazyka displeje: (dvakrát) **Down (Dolů)** nebo **Up (Nahoru) Select (Výběr) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Select (Výběr) Exit (Ukončit)** nebo

Kód účtu¹

Nové externí volání: * 6 1 * Kód účtu #
Kód pro externí linku a číslo
Probíhající externí volání: **Linka * 6 1 * Kód účtu # Linka**

Informace o nepřítomnosti¹

Aktivace: S datem/časem návratu: * 2 3 * Kód nepřítomnosti * Datum/čas # (Pořadí data je závislé na systému)
Bez data/času návratu: * 2 3 * Kód nepřítomnosti #
Zrušení: * 2 1 #

Skupinové převzetí hovoru

Přijetí: 8

Tiché vyzvánění

Vypnutí vyzváněcího signálu:

Všeobecná deaktivace

Zrušení všech aktivovaných funkcí: # 0 0 1 #

Zkratky a vysvětlivky

Pick = CallPickUP (Převzetí hovoru)
Conf = Conference (Konference)
CWait = CallWaiting (Čekající hovor)
Intr = Intrusion (Vstoupení do hovoru)

V novějších verzích systému se na displeji objevují dlouhé texty.

n počet zmeškaných hovorů

1 volitelná funkce

Prohlášení o shodě

DAMOVO Česká republika s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Dialog 4425 IP Vision je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.] Original prohlášení o shodě naleznete na internetu <http://www.ericsson.com/enterprise/library/sdoc.shtml>.

Toto zařízení je určeno pro připojení k pobočkovým telefonním ústřednám Ericsson a není určeno pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím.

DAMOVO Česká republika s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Obsah se může změnit bez předchozího oznámení.



© DAMOVO Česká republika s.r.o., 2007