



Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

Přijímání hovorů

- Přijetí:
- Na jiné pobočce (převzetí hovoru): Zavolejte vyzvánějící pobočku **8**
- Ukončení hovoru: nebo
- ### Volání
- Interní volání: Číslo pobočky
- Externí volání: Kód pro externí linku a číslo
- Sledování: Volte číslo (Když druhá strana hovoří)
- Společné číslo pro zkrácenou volbu: Volte číslo pro zkrácenou volbu
- Vytáčení funkčním tlačítkem: Ústředna (Naprogramované tlačítko)
- Vytáčení monitorovacím tlačítkem: Jim (Naprogramované tlačítko)

- Opakování naposledy volaného čísla: * * *
- Obejití přeměrování: * **6 0** * Číslo pobočky # (Čekajte na přijetí)

Sledování probíhajícího volání

- Aktivace během volání:
- Ukončení hovoru:
- Přepnout na sluchátko:

Dialog 4420 IP Basic

IP Telefon pro Ericsson MX-ONE™ a komunikační systém MD110

Referenční příručka

Originální návod je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>. Českou verzi návodu naleznete na stránkách <http://www.damovo.cz/ke-slazeni.html>.

Vypnutí zvuku

Zapnutí/vypnutí mikrofonu:

Zpětný dotaz

Probíhající hovor: **Zpětný dotaz** Zavolejte dalšího účastníka

Přejděte zpět: **Linka 1** nebo **Zpětný dotaz**

Vraťte se k prvnímu hovoru a ukončete dotaz: **Linka 1**

Předání

Probíhající hovor: **Předání** Zavolejte dalšího účastníka **Předání** (před nebo po přijetí)

Konference

Probíhající hovor: **Konference** Zavolejte dalšího účastníka **Konference** (po přijetí)

Zpětné volání

Aktivace: **6**

Zrušení jednotlivého zpětného volání: **# 37*** Číslo pobočky #

Zrušení všech zpětných volání: **# 37#**

Čekající volání

Aktivace: **5** (při obsazovacím tónu) Vyčkejte

Napojení do hovoru

Aktivace: **4** (při obsazovacím tónu) Vyčkejte

Přidržení

Individuální: **Linka**

Vyzvednutí hovorů: **Linka**

Interní přesměrování

Aktivace z vlastní pobočky: *** 2 1*** Číslo nové pobočky #

Zrušení: **# 2 1#**

Přeměrování z místa přijetí: *** 2 1*** Číslo vlastní pobočky *** Číslo nové pobočky #**

Zrušení z místa přijetí: **# 2 1*** Číslo vlastní pobočky #

Externí přesměrování

Aktivace: *** 2 2#** Kód pro externí linku **#**

Zrušení: **# 2 2#**

Osobní číslo

Aktivace nebo změna profilu z vlastní pobočky: *** 1 0*** (1-5) #

Zrušení: **# 1 0#**

Hlasová pošta^{1,2}

Vstup do schránky: Volte číslo hlasové pošty a postupujte podle nahraných pokynů

Přišla nová zpráva: Stiskněte naprogramované tlačítko Zpráva a postupujte podle nahraných pokynů

Skupina pro společné přihlašování

Přijetí: * **8** #

Sdružování skupin

Opuštění skupiny dočasně: *** 2 1*** Číslo vlastní pobočky **#**

Opětovné přihlášení do skupiny: **# 2 1#**

Kód účtu¹

Nové externí volání: *** 6 1*** Kód účtu # **Kód pro externí linku a číslo**

Probíhající externí volání: **Linka * 6 1*** Kód účtu # **Linka**

Informace o nepřítomnosti¹

Aktivace: **S datem/časem návratu:** *** 2 3*** Kód nepřítomnosti * **Datum/čas #** (Pořadí data a času jsou závislá na systému)

Bez data/času návratu: *** 2 3*** Kód nepřítomnosti #

Zrušení: **# 2 1#**

Hlasitost sluchátka a reproduktoru

Změna hlasitosti: (Během volání)

Hlasitost vyzvánění

Změna hlasitosti: (V nečinnosti nebo při vyzvánění)

Vypnutí vyzvánění

Potlačení vyzvánění probíhajícího volání:

Tiché vyzvánění

Vypnutí vyzváněcího signálu:

Restartování telefonu

Restartování: # (Přidržit min. 1 sek)

Všeobecná deaktivace

Zrušení všech aktivovaných funkcí: **# 0 0 1#**

Vysvětlivky

- 1** Volitelné v MD110
- 2** Volitelné v MX-ONE™

Prohlášení o shodě

DAMOVO Česká republika s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Dialog 4420 IP Basic je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.] Originál prohlášení o shodě naleznete na internetu <http://www.ericsson.com/enterprise/library/sdoc.shtml>.

Toto zařízení je určeno pro připojení k pobočkovým telefonním ústřednám Ericsson a není určeno pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím.

DAMOVO Česká republika s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah se může změnit bez předchozího oznámení.



© DAMOVO Česká republika s.r.o., 2007